

# Study Timer

## স্টাডি টাইমার

A quick, easy-to-follow guide in English & Bangla · সহজবোধ্য নির্দেশিকা — ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায়

### 1 Turning the Screen Off & On

স্ক্রিন বন্ধ ও চালু করা

Press and hold the Start/Stop button for 3–5 seconds to turn the screen off.

স্ক্রিন বন্ধ করতে Start/Stop বাটন ৩–৫ সেকেন্ড চেপে ধরুন।

Press and hold the same button for 3–5 seconds again to turn the screen back on.

আবার স্ক্রিন চালু করতে একইভাবে বাটনটি ৩–৫ সেকেন্ড চেপে ধরুন।

### 2 The 4 Modes

মোট ৪টি মোড

01

Clock / Time

ঘড়ি/সময়

02

Alarm 1

অ্যালার্ম ১

03

Alarm 2

অ্যালার্ম ২

04

Timer / Stopwatch

টাইমার/স্টপওয়াচ

### 3 How to Set the Time

কীভাবে সময় সেট করবেন

- 1 After inserting batteries, check whether the screen shows “Clock” or “Time” — if it does, you're in Clock mode.

ব্যাটারি লাগানোর পর স্ক্রিনে “Clock” বা “Time” লেখা আছে কিনা দেখুন — থাকলে আপনি ঘড়ি মোডে আছেন।

- 2 Example — to set the time to 2:30 PM (14:30): press Hour repeatedly until it shows 14, then press Minute repeatedly until it shows 30.

উদাহরণ — দুপুর ২:৩০ (১৪:৩০) সময় সেট করতে: Hour বাটনে চাপ দিতে থাকুন যতক্ষণ না ১৪ দেখায়, তারপর Minute বাটনে চাপ দিতে থাকুন যতক্ষণ না ৩০ দেখায়।

- 3 Congratulations — your time is now set.

বাস, আপনার সময় সেট হয়ে গেছে।

Note: After 1 minute, the time locks automatically — the Hour/Minute buttons may stop responding.

দ্রষ্টব্য: ১ মিনিট পর সময় নিজে থেকেই লক হয়ে যায় — তখন Hour/Minute বাটন কাজ নাও করতে পারে।

If this happens, press Mode to leave Clock mode, then press Mode again to return to Clock/Time mode — you can then reset the time again.

এমন হলে Mode বাটন চেপে অন্য মোডে যান, তারপর আবার Mode চেপে Clock/Time মোডে ফিরে আসুন — এরপর আপনি আবার সময় রিসেট করতে পারবেন।

### 4 How to Set the Timer

কীভাবে টাইমার সেট করবেন

- 1 Press Mode repeatedly until “Timer” appears in the top-right corner of the screen.

Mode বাটনে চাপ দিতে থাকুন যতক্ষণ না স্ক্রিনের উপরের ডানদিকে “Timer” লেখা দেখা যায়।

- 2 Example — for a 25-minute timer, press Minute repeatedly until it shows 25, then press Start/Stop to begin.

উদাহরণ — ২৫ মিনিটের টাইমার সেট করতে Minute বাটনে চাপ দিতে থাকুন যতক্ষণ না ২৫ দেখায়, তারপর Start/Stop চাপুন — টাইমার শুরু হয়ে যাবে।

- 3 To pause, press Start/Stop again. Pressing it once more resumes from where it stopped — it does not restart from the beginning.

থামাতে চাইলে আবার Start/Stop চাপুন। আবার চাপলে টাইমার যেখানে থেমেছিল সেখান থেকেই চলা শুরু করবে — নতুন করে শুরু হবে না।

- 4 To start a brand-new timer: first make sure the current timer is stopped, then press Clear/Flash to reset it to 0:00:00. You can now set a new timer.

নতুন টাইমার সেট করতে চাইলে আগে পুরনো টাইমারটি থামিয়ে নিন, তারপর Clear/Flash চাপুন — এটি ০:০০:০০-তে রিসেট হয়ে যাবে। এরপর নতুন টাইমার সেট করতে পারবেন।

- 5 You can switch to another mode while the timer is running — it keeps running in the background. In Clock mode, the word “Timer” will flicker on screen to show it's still active.

টাইমার চলা অবস্থায় অন্য মোডে গেলেও টাইমার থামবে না। Clock মোডে থাকলে “Timer” লেখাটি মিটমিট করবে, যা বোঝাবে টাইমার এখনও চলছে।

## 5 How to Use the Stopwatch

কীভাবে স্টপওয়াচ ব্যবহার করবেন

- 1 It's simple — go to Timer mode and press Start/Stop. The stopwatch turns on and counts up on screen.  
এটা খুবই সহজ — Timer মোডে গিয়ে Start/Stop চাপুন। স্টপওয়াচ চালু হয়ে যাবে এবং স্ক্রিনে গণনা উপরে দিকে (count-up) দেখাবে।
- 2 Make sure to press Stop once your work is done.  
কাজ শেষ হলে অবশ্যই Stop চাপবেন।
- 3 Then press Clear — the screen will show “Timer” again.  
এরপর Clear চাপলে আবার “Timer” লেখা দেখাবে।
- 4 If you change mode while the stopwatch is running, the count-up text will flicker in Clock mode to show it's still active.  
স্টপওয়াচ চলা অবস্থায় মোড পরিবর্তন করলে Clock মোডে count-up লেখাটি মিটমিট করবে, যা বোঝাবে স্টপওয়াচ এখনও চলছে।

## 6 How to Set an Alarm

কীভাবে অ্যালার্ম সেট করবেন

- 1 Press Mode to reach Alarm mode — identified by “Al1/Al2”, “Alarm1/Alarm2”, or a bell icon (the indicator varies by device model).  
Mode বাটন চেপে অ্যালার্ম মোডে যান — এটি চেনা যাবে “Al1/Al2”, “Alarm1/Alarm2” লেখা বা ঘণ্টা (bell) আইকন দিয়ে (মডেলভেদে ইনডিকেটর ভিন্ন হতে পারে)।
- 2 Set the time you want the alarm to ring, then press Start/Stop — the alarm turns on.  
যে সময়ে অ্যালার্ম বাজাতে চান সেই সময় সেট করুন, তারপর Start/Stop চাপুন — অ্যালার্ম চালু হয়ে যাবে।
- 3 When an alarm is active, “Al1/Al2” or “Alarm1/Alarm2” text, or a bell icon, will appear at the top of the screen.  
অ্যালার্ম চালু থাকলে স্ক্রিনের উপরে “Al1/Al2” বা “Alarm1/Alarm2” লেখা অথবা ঘণ্টা আইকন দেখা যাবে।

**Note:** The alarm rings for 1 minute. If the Start/Stop button isn't pressed during that time, it will turn off automatically and will not ring again.  
**দ্রষ্টব্য:** অ্যালার্ম ১ মিনিট ধরে বাজবে। এই সময়ের মধ্যে Start/Stop বাটন না চাপলে এটি নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে এবং আর বাজবে না।

## 7 How to Set the Snooze Period

কীভাবে স্লুজ (Snooze) পিরিয়ড সেট করবেন

- 1 After setting the alarm time, press Start/Stop to turn the alarm on.  
অ্যালার্মের সময় সেট করার পর Start/Stop চাপুন — অ্যালার্ম চালু হয়ে যাবে।
- 2 Then press Clear/Flash to turn on Snooze mode.  
এরপর Clear/Flash চাপুন — স্লুজ মোড চালু হয়ে যাবে।
- 3 Once Snooze mode is on, a small clock icon appears at the top of the screen — this means the snooze period is active.  
স্লুজ মোড চালু হলে স্ক্রিনের উপরে একটি ছোট ঘড়ির (clock) আইকন দেখা যাবে — এর অর্থ স্লুজ পিরিয়ড চালু আছে।

**During the snooze period, the alarm rings for 1 minute, stops automatically, then rings again after 5 minutes. This repeats for 6–7 cycles.**  
স্লুজ পিরিয়ড চলাকালীন অ্যালার্ম ১ মিনিট বাজবে, তারপর নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে, এরপর ৫ মিনিট পর আবার বাজবে। এভাবে এটি ৬–৭ বার পুনরাবৃত্তি হবে।

## 8 Flash / Sound / Silent Mode

ফ্ল্যাশ/সাউন্ড/সাইলেন্ট মোড

Make sure you're in Clock/Time mode, then press Clear/Flash. Each press cycles between Flash, Sound, and Silent.

প্রথমে Clock/Time মোডে আছেন কিনা নিশ্চিত হোন, তারপর Clear/Flash বাটনে চাপ দিন। প্রতিবার চাপলে Flash, Sound ও Silent — এই তিনটির মধ্যে একটি করে পরিবর্তিত হবে।

## 9 Volume Up & Down

ভলিউম বাড়ানো/কমানো

Make sure you're in Clock/Time mode, then press Start/Stop to adjust Volume Up/Down.

Clock/Time মোডে থাকা অবস্থায় Start/Stop বাটনে চাপ দিলে ভলিউম বাড়ানো/কমানো কাজ করবে।

⚠ **Important:** This product does not have an AM/PM function.

⚠ **গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য:** এই প্রোডাক্টে কোনো AM/PM ফাংশন নেই (সময় শুধুমাত্র ২৪-ঘণ্টা ফরম্যাটে দেখানো হয়)।

⚠ **Note:** Batteries are not included with this timer.

⚠ **দ্রষ্টব্য:** এই টাইমারের সাথে কোনো ব্যাটারি দেওয়া হয় না।